

Plisse sieťka - SENATOR 22

Maloobchodný cenník

DPLEX



Dostupné v 5-tich základných farbách:

SENATOR 22

Plisse sieťka Senator22 (hrúbka hliníkového profilu 22mm) je u zákazníkov najobľúbenejšia a najpoužívanjšia plisse sieťka. Zhrňovacími sieťkami plisse s nízkym prahom sa narába veľmi ľahko a vďaka bezpružinovej konštrukcii, ich môžeme nechať otvorené v ľubovoľnej polohe.

Všetky Plisse sieťky Senator22, sú dostupné v 5-tich základných farbách- biela, sivá, hnedá, čoko-hnedá, antracitová a s možnosťou objednania podľa RAL vzorkovníka, podľa vášho výberu.



9016 Matt



9006 Matt



8014 Matt



8017 Matt



7016 Matt



RAL



šírka	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
výška	Všetky ceny sú s DPH (Platí od 1.5.2019)							
600	155,00 €	175,00 €	195,00 €	215,00 €	235,00 €	255,00 €	275,00 €	295,00 €
800	159,40 €	179,40 €	115,97 €	219,40 €	239,40 €	259,40 €	279,40 €	299,40 €
1000	163,80 €	183,80 €	203,80 €	223,80 €	243,80 €	263,80 €	283,80 €	303,80 €
1200	168,20 €	188,20 €	208,20 €	228,20 €	248,20 €	268,20 €	288,20 €	308,20 €
1400	172,60 €	192,60 €	212,60 €	232,60 €	252,60 €	272,60 €	292,60 €	312,60 €
1600	177,00 €	197,00 €	217,00 €	237,00 €	257,00 €	277,00 €	297,00 €	317,00 €
1800	181,40 €	201,40 €	221,40 €	241,40 €	261,40 €	281,40 €	301,40 €	321,40 €
2000	185,80 €	205,80 €	225,80 €	245,80 €	265,80 €	285,80 €	305,80 €	325,80 €
2200	190,20 €	210,20 €	230,20 €	250,20 €	270,20 €	290,20 €	310,20 €	330,20 €
2400	194,60 €	214,60 €	234,60 €	254,60 €	274,60 €	294,60 €	314,60 €	334,60 €
2600	199,00 €	219,00 €	239,00 €	259,00 €	279,00 €	299,00 €	319,00 €	339,00 €

Plisse sieťka - SENATOR 22

Montážny návod - urob si sám

DPLEX

Celá montáž vám zaberie len 10 minút.



Umiestniť spojky pre upevnenie sietečky na bočnej stene, v prípade nerovnej steny, si môžete objednať aj rám na montáž sietečky.

1



Zoskrutkovať hornú vodiacu lištu v línii so spojkami.

2

Odstrániť ochrannú fóliu z pásky a zalepiť dolnú vodiacu lištu v línii s hornou vodiacou lištou. Podklad na ktorý sa lepí spodná vodiaca lišta musí byť vyčistený!



Nastaviť šnúrky tak, aby išli po bokoch na konci sietečky.



3



Pri montovaní sietečky, je potrebné preveriť polohu šnúrok a uzáverov.

4



Pri montovaní druhej strany taktiež treba preveriť polohu šnúrky a uzáveru.

5



Po namontovaní sietečky vsunúť sieťku do spodnej vodiacej lišty a preveriť fungovanie sietečky.

6